

# Verpackungsanleitung Trolley Carbon



Ordnen Sie die einzelnen Teile wie auf dem Foto gezeigt an.  
Unter dem Schaft befinden sich 2 weiße Schaumblöcke Unterstützung. Zwischen den Rädern befindet sich Pappe. Das Vorderrad mit Stange ist unten und gerade Mit einigen weißen Schaumstoffpolstern einfangen es wird nicht rutschen.



Füllen Sie nun die Box mit den 2 kleinen Boxen. Akku, Ladegerät und Scorecard in einer Box Inhaber. Plastiktüte am Vorderrad damit kommt es nicht hoch.



Legen Sie das lange Stück Schaum wie auf die Foto. Falten Sie die Tasche und über die Räder zu legen. Abdecken und gut mit Klebeband verkleben. Kleben Sie das Versandticket gut und dann Die Box ist versandbereit.