

Packungsanleitung für Edelstahl

Bitte befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig.
Beschädigte Wagen können nicht zurückgegeben werden.

Legen Sie zuerst die 2 Räder flach in die Box



Decken Sie die Räder mit Pappe oder Schaumstoff ab.
In den Ecken 4 gleiche Teile Schaum,
Die Räder sind jetzt fixiert.



Die Welle mit den Motoren darin.
Die hervorstehenden Röhren gehen nach oben
und beiseite. Bei Fernbedienung das kleinste Rohr
rückwärts einsetzen.



Platzieren Sie das Vorderrad mit dem Rohr.
Das Stützrad befindet sich hier und diagonal darüber
der Scorecard-Inhaber



Schaumstück zwischen dem Rohr und dem Vorderradrohr
2x Schaum am Boden zur Befestigung der Welle.
2 x langer Schaum auf der langen Seite.
Der Schaum sollte nicht über die Box steigen.



Decken Sie das kleine Rad mit dünnem Schaum ab.
Legen Sie den Akku mit einem dünnen Stück Schaum ein
sicher.



Das Schubrohr rein. Regenschirmhalter über der Achse.
Scharnierabschnitt an den kleinen Rädern.
Die Box mit Ladegerät zwischen dem Schirmhalter
und die Röhre.



Schaum zwischen kurzer Seite und Griff.
Stück Schaum zwischen langer Seite und Rohr
um dies zu beheben.



Abdecken und gut aufkleben.
Versandaufkleber drauf und Versand.

GolfTed.de